

Breville is a registered trademark of Breville Pty. Ltd.

Breville Customer Service Center

US Customers

-  19400 S. Western Ave
Los Angeles
CA 90501-1119
-  Service Center: 1 (866) BREVILLE
Email askus@brevilleUSA.com
- www.breville.com**

Canada Customers

-  Anglo Canadian
2555, de l'Aviation
Pointe-Claire (Montréal) Québec
H9P 2Z2
-  Service Center: 1 (866) BREVILLE
Fax (514) 683-5554
Email askus@breville.ca
- www.breville.com**

© Copyright. Breville Pty. Ltd. 2007

Due to continual improvements in design or otherwise, the product you purchase may differ slightly from the one illustrated in this booklet.

Model BTA840XL Issue 01/07 Packaging Code:NA

Model BTA840XL

Contents

	Page
Breville recommends safety first	4
Know your Breville 4-Slice Smart Toaster™	6
Operating your Breville 4-Slice Smart Toaster™	7
‘TOAST/CANCEL’ button	9
‘A BIT MORE™’ button	9
‘BAGEL’ button	9
‘DEFROST’ button	10
‘LIFT & LOOK™’ button	11
Care and cleaning	12
Storage	12
One year limited warranty	13
French	14

Congratulations

on the purchase of your new Breville 4-Slice Smart Toaster™

IMPORTANT SAFEGUARDS

We at Breville are very safety conscious. We design and manufacture consumer products with the safety of you, our valued customer, foremost in mind.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THESE FOR FUTURE REFERENCE

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including:

- This appliance is for household use only.
- Do not use this appliance for anything other than its intended use. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors.
- To protect against fire, electrical shock and injury to persons, do not immerse the appliance, cord or plug in water or any other liquid.
- Do not leave the appliance unattended when in use.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Always use the appliance on a dry, level surface.
- Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not use this appliance near or below combustible materials like curtains or place mats.
- A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, when in operation.
- Do not allow hot surfaces of the toaster to come in contact with countertops or tables.
- Do not touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after use. To prevent burns or personal injury, always use protective hot pads or oven mitts, or use handles and knobs where available.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, touch hot surfaces or become knotted.
- The use of accessory attachments not recommended by Breville may cause a risk of injury to persons, fire or electric shock.
- Metal utensils such as knives should not be inserted in the toaster to remove jammed toast, bagels or any other items from the toaster. This can damage the elements as well as lead to electrocution.
- Do not attempt to dislodge food when the toaster is plugged in.
- Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted into the toaster as they may cause a fire or risk of electric shock.
- Never add any food substance to the bread, bagel or any other item prior to toasting (such as butter, jelly or marmalade). This may cause a fire as well as lead to electrocution.
- Never operate the toaster on its side.
- Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place. Do not allow crumbs to build up in the crumb tray. Failure to clean the crumb tray regularly may result in a fire hazard.
- To turn off the appliance, switch off at the wall outlet and remove the plug.
- Unplug the unit from the wall outlet and allow to cool before attempting to dislodge food and before cleaning, covering or storing.
- Strictly follow the Care and Cleaning instructions (page 12).
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a shock hazard.



- This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The appliance must be grounded using a 3-hole properly grounded outlet. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock.
- If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord or use an adapter.
- Consult a qualified electrician if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.
- Regularly inspect the supply cord, plug and actual appliance for any damage. Do not operate if damaged in anyway or after the appliance malfunctions. Immediately cease use of the appliance and call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE for examination, repair or adjustment.
- For any maintenance other than cleaning, call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

Your Breville appliance comes with the unique Assist™ Plug, conveniently designed with a finger hole in the power plug for easy and safe removal from the wall outlet. For safety reasons it is recommended you plug your Breville appliance directly into its own electrical outlet on a dedicated circuit separate from other appliances. If the electric circuit is overloaded with other appliances, your Brewer may not function properly. Use in conjunction with a power strip or extension cord is not recommended.

Note

SHORT CORD INSTRUCTIONS

Your Breville appliance is fitted with a short power supply cord as a safety precaution to prevent personal injury or property damage resulting from pulling, tripping or becoming entangled with a longer cord. Do not allow children to use or be near this appliance without close adult supervision. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally and (3) the extension cord must include a 3-prong grounding plug.

Know your Breville 4-Slice Smart Toaster™

Intelligent auto lowering

1.5" wide by 5.5" deep slots
with self centering carriage



Features the unique Breville Assist Plug™
Easier to insert, easier to remove



Registered design

Operating your Breville 4-Slice Smart Toaster™

The Breville 4-Slice Smart Toaster™ features dual independent toast controls allow each pair of slots to work independently. Use the instructions provided to independently set the two pairs of slots to your individual preferences. For example, you can toast bread in one pair of slots, while simultaneously toasting bagels on another setting in the second pair of slots.

Note

Before first use, remove any promotional stickers or packaging material attached to your toaster

1. Insert the power plug into a 120 volt power outlet then turn the power on. The 'TOAST/CANCEL' button will illuminate white for up to 30 seconds. The LED's on the toasting progress indicator will illuminate one-by-one all the way to the right, then turn off one-by-one until the selected browning setting (indicated by the browning control slide) is reached.
2. Place 1 slice of bread, half a bagel or half an English muffin only, into each of the toasting slots. Ensure they are not too large or too thick to fit in the toasting slots.
3. Select the desired browning setting by adjusting the browning control slide on the front of the toaster. The browning settings range from '1' (lightest) to '5' (darkest). The LED's on the toasting progress indicator will illuminate according to the selected setting.

When using the toaster for the first time, we suggest toasting on the maximum setting without bread. The toaster may emit a thin smoke or distinct odor on initial use. This is normal and not detrimental to the performance of the toaster.

Note

When using the toaster for the second time (this time with bread), we suggested you initially toast on setting '3'. For example, raisin toast and white light-textured breads may require a lighter setting, whilst heavier textured rye breads may require a darker settings.

Note

4. To start the toasting cycle, press the 'TOAST/CANCEL' button which will illuminate red. The bread will automatically lower into the toasting slots. As the toasting cycle begins, the toasting progress LED above the selected setting will flash and start to count down, indicating how long is left in the toasting cycle.

The toaster will revert to stand-by mode after 30 seconds if none of the buttons are pressed or the browning control slide is not adjusted. The 'TOAST/CANCEL' button illumination and toasting progress LED's will go out.

The toaster will re-activate, and the 'TOAST/CANCEL' button and LED's will re-illuminate when:
a) any of the buttons are pressed.
b) the browning control slide is moved.
c) the power at the power outlet is turned off then on again.

Note

The Breville 4-Slice Smart Toaster™ features an auto 'LIFT & LOOK™' button. This automatically raises the bread carriage without canceling or resetting the cycle. You can view toasting progression during the toasting cycle and, if necessary, cancel the cycle when the desired toast color is achieved.

Note

Operating your Breville 4-Slice Smart Toaster™ continued

- The 'LIFT & LOOK™' button will illuminate white. You can select this feature anytime during this period to view the toasting progression. If selected, the flashing toasting progress LED will cease to flash, indicating that the selected toasting cycle time has temporarily been disrupted (without canceling or resetting the cycle). The 'LIFT & LOOK™' button will flash. When the 'LIFT & LOOK™' cycle is finished the toasting cycle will re-commence, indicated by the flashing toasting progress LED.

The toasting cycle can be stopped at any time by pressing the 'TOAST/CANCEL' button. This will cancel the cycle and send the carriage to the top position.

Note

- As the toasting cycle nears completion, the 'TOAST/CANCEL' button will flash.
- 10 seconds before the end of the toasting cycle, the 'LIFT & LOOK™' button will cease to illuminate and the toast will automatically rise from the toasting slots.
- The toast ready signal will sound and the 'TOAST/CANCEL' button will illuminate white for up to 30 seconds, ready for the next toasting cycle. The toasting progress LED's will re-illuminate to the selected setting.



IN THE UNLIKELY EVENT THAT BREAD, BAGELS OR MUFFINS BECOME JAMMED IN THE TOASTING SLOTS, ALL THE BUTTONS AND THE TOASTING PROGRESS INDICATOR WILL FLASH. SWITCH THE TOASTER OFF AT THE POWER OUTLET, REMOVE THE PLUG AND ALLOW THE TOASTER TO COOL COMPLETELY BEFORE CAREFULLY EASING OUT THE BREAD. TAKE CARE NOT TO DAMAGE THE ELEMENTS.

The Breville 4-Slice Smart Toaster™ features an 'A BIT MORE™' button which can be selected before or after the toasting cycle. This automatically lowers the bread carriage for additional toasting time so you can brown your toast 'A BIT MORE™' until the desired color is achieved.

Note

The Breville 4-Slice Smart Toaster™ features dual independent toast controls - two complete sets of controls that allow each pair of slots to work independently. Use the instructions provided to independently set the two pairs of slots to your individual preferences. For example, you can simultaneously toast bread on one side while toasting a bagel on the other side with another setting.

Note

'TOAST/CANCEL' button

- This button will illuminate white for up to 30 seconds when the appliance is turned on. If no buttons are selected or the browning control slide is not moved after 30 seconds, the toaster will revert to standby mode and the illumination will go out.
- Press this button once to lower the bread carriage and start the toasting process. The button will illuminate red.
- Press this button during operation to cancel the toasting process or any other function. The button illumination will change from red to white and stay illuminated for up to 30 seconds.

'A BIT MORE™' button

This feature can be selected before or after the toasting cycle. It automatically lowers the bread carriage for additional toasting time so you can brown your toast 'A BIT MORE™' until the desired color is achieved.

If this feature is selected:

- The 'A BIT MORE™' button will illuminate white. The bread carriage will automatically lower and begin the additional toasting time. The third toasting progress LED will flash and start to count down the additional browning time.

- The 'TOAST/CANCEL' button will illuminate red.
- The 'LIFT & LOOK™' button will illuminate white allowing you to check on the toasting progression and, if necessary, cancel the cycle with the 'TOAST/CANCEL' button when the desired toast color is achieved.
- As the additional toasting time nears completion, the 'TOAST/CANCEL' button will flash.
- 10 seconds before the end of the toasting cycle, the 'LIFT & LOOK™' button will cease to illuminate and the toast will automatically rise from the toasting slots.
- The toast ready signal will sound and the 'TOAST/CANCEL' button will illuminate white for up to 30 seconds, ready for next toasting cycle. The toasting progress LED's will re-illuminate to the selected setting.

'BAGEL' button

This feature activates additional heat to the centre heating elements to cook the insides of your cut bagel without burning the outside.

To toast bagels:

- Place the cut bagel into the toasting slots with the inside of the bagel facing inwards toward the middle of the toaster.
- Select the desired browning setting.
- Press the 'BAGEL' button which will illuminate white. The heating elements will automatically adjust. The toasting time will also automatically increase, but will not illuminate more of the toasting progress LED's. It will only increase the time each LED flashes for.
- Press the 'TOAST/CANCEL' button which will illuminate red. The bagel will automatically lower into the toasting slots.

Operating your Breville 4-Slice Smart Toaster™ continued

5. The 'LIFT & LOOK™' button will illuminate white allowing you to check on the toasting progression and, if necessary, cancel the cycle with the 'TOAST/CANCEL' button when the desired toast color is achieved.
6. As the toasting cycle nears completion, the 'TOAST/CANCEL' button will flash.
7. 10 seconds before the end of the toasting cycle, the 'LIFT & LOOK™' button will cease to illuminate and the toast will automatically rise from the toasting slots.
8. The toast ready signal will sound and the 'TOAST/CANCEL' button will illuminate white for up to 30 seconds, ready for next toasting cycle. The toasting progress LED's will re-illuminate to the selected setting.

The inside of the bagel must always face inwards towards the middle of the toaster. The toaster will revert back to the bread toast setting after each toasting cycle, unless the 'BAGEL' setting is activated again.

Note

'DEFROST' button

This feature activates additional toasting time required to toast frozen bread.

To toast frozen bread:

1. Place the bread into the toasting slots.
2. Select the desired browning setting.
3. Press the 'DEFROST' button which will illuminate white. The toasting time will automatically increase, but will not illuminate more of the toasting progress LED's. It will only increase the time each LED flashes for.

If toasting a frozen bagel, follow steps 1-3 above, then press the 'BAGEL' button which will illuminate white. The toasting time will automatically adjust to account for the defrosting time and the bagel toasting time.

Note

4. Press the 'TOAST/CANCEL' button which will illuminate red. The bread will automatically lower into the toasting slots.
5. The 'LIFT & LOOK™' button will illuminate white allowing you to check on the toasting progression and, if necessary, cancel the cycle with the 'TOAST/CANCEL' button when the desired toast color is achieved.
6. As the additional toasting time nears completion, the 'TOAST/CANCEL' button will flash.
7. 10 seconds before the end of the toasting cycle, the 'LIFT & LOOK™' button will cease to illuminate and the toast will automatically rise from the toasting slots.
8. The toast ready signal will sound and the 'TOAST/CANCEL' button will illuminate white for up to 30 seconds, ready for next toasting cycle. The toasting progress LED's will re-illuminate to the selected setting.

The toaster will revert back to the bread toast setting after each toasting cycle, unless the 'DEFROST' button is activated again.

Note

Auto 'LIFT & LOOK™' button

This feature automatically raises the bread carriage without canceling or resetting the cycle. You can view toasting progression during the toasting cycle and, if necessary, cancel the cycle with the 'TOAST/CANCEL' button when the desired toast color is achieved.

To select this feature:

1. The 'LIFT & LOOK™' button will illuminate white during the toasting cycle. You can select this feature anytime during this period to view the toasting progression. If selected, the 'LIFT & LOOK™' button will flash. The flashing toasting progress LED will cease to flash indicating that the selected toasting cycle time has temporarily been disrupted (without canceling or resetting the cycle). When the 'LIFT & LOOK™' cycle is finished, the toasting cycle will re-commence, indicated by the flashing toasting progress LED.
2. As the toasting cycle nears completion, the 'TOAST/CANCEL' button will flash.
3. 10 seconds before the end of the toasting cycle the 'LIFT & LOOK™' button will cease to illuminate and the toast will automatically rise from the toasting slots.
4. The toast ready signal will sound and the 'TOAST/CANCEL' button will illuminate white for up to 30 seconds, ready for the next toasting cycle.

Care and cleaning

Any servicing or maintenance other than cleaning should be performed by an authorized service representative. Call Breville Customer Service at 1-866-BREVILLE.

1. Switch the toaster off at the power outlet and then remove the plug. Allow the toaster to cool completely before cleaning.
2. To clean any crumbs from the toaster, remove the crumb tray on the lower front of the toaster by pulling it outwards to eject. Empty and replace the crumb tray before using the toaster again. Replace the crumb tray by pressing it inwards slightly until it locks into position.

Do not use the toaster without the slide out crumb tray in place.

Do not allow crumbs to build up in the crumb tray. Failure to clean the crumb tray regularly may result in a fire hazard.

Note

3. To clean any additional crumbs, turn the toaster upside down over the sink and shake crumbs free.
4. Wipe the outside of the toaster with a slightly dampened cloth and polish with a soft dry cloth.

Warranty

Breville®* warrants this Breville® appliance against defects that are due to faulty material or workmanship for a period of one (1) year from the date of original consumer purchase. This warranty does not cover damage from abuse, neglect, use for commercial purposes, or any other use not found in the printed "Instructions for use" booklet. There is no warranty for glass parts, glass containers, filter basket, blades and agitators. HWI Breville® expressly disclaim all responsibility for consequential damages for incidental losses caused by use of this appliance.

Some states or provinces do not allow this exclusion or limitation for incidental or consequential losses, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS WITH RESPECT TO THIS PRODUCT IS ALSO LIMITED TO THE ONE YEAR LIMITED WARRANTY PERIOD.

Some states or provinces do not allow disclaimer of the implied warranty with respect to consumer goods, so the foregoing disclaimer may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state or province to province.

If the appliance should become defective within the warranty period, do not return the appliance to the store. Please contact our Customer Service Center.

Toll free phone number:

1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

Internet email:

AskUs@BrevilleUSA.com

AskUs@Breville.ca (in Canada)

ORIGINAL RECEIPT IS REQUIRED FOR ALL RETURNS

*HWI Breville® products are distributed in Canada by Anglo Canadian Housewares, L.P. and in USA by Metro/Thebe Inc.

Breville est une marque enregistrée de Breville

Service à la clientèle Breville Consommateurs des Etats-Unis

- ✉** PO Box 47170
Gardena
CA
90247
- ☎** Service Centre: 1 (866) BREVILLE
Email askus@brevilleUSA.com

Clientèle du Canada

- ✉** Anglo Canadian HWI
2555, de l'Aviation
Pointe-Claire (Montréal) Québec
H9P 2Z2
- ☎** Téléphone sans frais: 1 (866) BREVILLE
Télécopieur: (514) 683-5554
Courriel: askus@breville.ca
www.breville.com

© Copyright. Breville Pty. Ltd. 2007

En raison des améliorations constantes apportées à nos produits, le produit que vous avez acheté pourrait varier légèrement de celui illustré dans ce livret.

Modèle BTA840XL Version 01/07 Code d'emballage: NA

Modèle BTA840XL

	Page
Breville parle de sécurité avant tout	18
Connaitre votre Grille-pain intelligent en métal moulé Breville	20
Utiliser votre Grille-pain intelligent en métal moulé Breville	21
Fonction « TOAST/CANCEL »	23
Fonction « A BIT MORE ^{MC} »	23
Fonction « BAGEL »	23
Fonction « DEFROST »	24
Fonction « LIFT & LOOK ^{MC} »	25
Entretien et nettoyage	26
Rangement	26
Garantie limitée d'un an	27

Félicitations

pour l'achat de votre nouveau Grille-pain intelligent en métal moulé Breville.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Chez Breville, nous pensons toujours à la sécurité. Nous concevons et fabriquons nos produits de consommation en pensant à vous, nos clients, et à votre sécurité avant tout.

LIRE ET CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE FUTURE

Quand vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base devraient toujours être suivies, incluant celles-ci:

- Cet appareil est conçu pour une utilisation à domicile seulement.
- N'utilisez pas cet appareil d'autres façons que celles qui lui sont prévues. Ne l'utilisez pas dans un véhicule ou sur un bateau en mouvement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Afin d'éviter les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure, ne submergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Surveillez toujours l'appareil de près lorsqu'il est utilisé par des enfants ou si des enfants sont à proximité.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et de niveau.
- Tenez cet appareil à l'écart des gaz chauds, des brûleurs électriques ainsi que d'un four en marche.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de matériaux inflammables tels que des rideaux ou des napperons.
- Un incendie peut arriver si l'appareil est recouvert ou touche un matériel inflammable, incluant des rideaux, draperies, ou tout autre produit susceptible de s'enflammer.
- Évitez de laisser une des surfaces chaudes du grille-pain entrer en contact avec les comptoirs et les tables.
- Ne touchez jamais aux surfaces chaudes. Les surfaces de l'appareil sont chaudes pendant et après son utilisation. Pour éviter les risques de brûlures ou de blessures, utilisez toujours des poignées isolantes ou des mitaines à four. Si



- possible, vous pouvez aussi utiliser les poignées et les molettes.
- Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le rebord d'une table ou d'un comptoir, toucher une surface chaude ou s'entremêler.
- N'essayez pas de décoincer de la nourriture lorsque l'appareil est branché.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Breville peut entraîner un risque de blessure, d'incendie ou de choc électrique.
- De la nourriture de grande dimension, emballages de métal ou ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain pour dégager des rôties, des bagels ou tout autre article coincé. Cela pourrait endommager les éléments ainsi que causer un choc électrique.
- Les aliments de trop grande taille ne doivent pas être insérés dans le grille-pain car ils peuvent causer un incendie ou un choc électrique.
- N'ajoutez jamais de garniture au pain, au bagel ou à tout autre aliment avant de le griller (tel que du beurre, de la confiture ou de la marmelade). Cela pourrait causer un incendie ainsi qu'un choc électrique.
- N'utilisez jamais le grille-pain intelligent en position horizontale.
- N'utilisez jamais le grille-pain sans son plateau à miettes amovible. Ne laissez pas les miettes s'accumuler sur le plateau. Un manque d'entretien régulier du plateau à miettes peut représenter un risque d'incendie.
- Pour éteindre l'appareil, débranchez la fiche de la prise murale.

- Débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir avant de tenter de dégager un aliment, de le couvrir ou de le ranger.
- Suivez attentivement les consignes d'entretien et de nettoyage (page 26).
- N'utilisez pas de tampons à récurer pour le nettoyer. Des morceaux pourraient se détacher du tampon et entrer en contact avec des pièces sous tension, créant ainsi un risque de choc électrique.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Afin de réduire les risques de secousses électriques, cette fiche s'adapte uniquement à une prise électrique polarisée. Si elle ne s'insère pas facilement d'un côté ou de l'autre dans la prise électrique, ne tentez de la modifier d'aucune façon et contactez un électricien qualifié.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil pour y déceler des signes de dommage. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé de quelque façon que ce soit ou après un mauvais fonctionnement. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et communiquez le service à la clientèle de Breville au 1-866-BREVILLE pour faire effectuer une vérification, une réparation ou un ajustement. Pour tout entretien autre que le nettoyage, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Breville au 1-866-BREVILLE.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. POUR UNE UTILISATION À DOMICILE SEULEMENT.

Votre appareil Breville est muni d'une fiche Assist Plug^{MC} exclusive, conçue de façon à laisser passer un doigt afin de permettre le retrait facile et sécuritaire de la fiche. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de brancher directement votre appareil Breville dans une prise de courant doté d'un circuit séparé des autres appareils. Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, il se peut que votre grille-pain ne fonctionne pas correctement. L'utilisation d'une barre d'alimentation ou d'un cordon d'extension n'est pas recommandée.

Remarque

INSTRUCTIONS POUR LE CORDON D'ALIMENTATION PLUS COURT

Par mesure de sécurité, votre appareil Breville est muni d'un cordon d'alimentation plus court, ce qui permettra d'éviter des blessures ou des dommages à la propriété causés par le fait de tirer sur le cordon, de trébucher à cause de celui-ci ou de l'entremêler. Des rallonges électriques ou alimentations électriques détachables sont disponibles et peuvent être utilisées si une attention particulière est apportée lors de leur utilisation. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil ou rester près de l'appareil sans supervision d'un adulte. Si vous utilisez une extension électrique, (1) la capacité de tension indiquée pour le cordon ou l'extension électrique doit être équivalente ou supérieure à celle l'appareil, (2) le cordon doit être placé de façon à ce qu'il ne repose pas sur le comptoir ou sur une table où un enfant pourrait le tirer ou faire trébucher quelqu'un et (3) l'extension électrique doit être muni d'une fiche de mise à la terre à 3 branches.

Connaître votre Grille-pain intelligent en métal moulé Breville

Intelligent auto lowering

1.5" wide by 5.5" deep slots
with self centering carriage



La fiche exclusive Assist Plug^{MC}. Plus facile à insérer et à retirer.



Design enregistré

Utiliser votre Grille-pain intelligent en métal moulé Breville

Dual independent toast controls allow each pair of slots to work independently

'A BIT MORE™'
'DEFROST'
'BAGEL'
'Auto 'LIFT & LOOK™'
'TOAST/CANCEL'

Le grille-pain intelligent à 4 tranches de Breville possède des contrôles de grillages indépendants. 2 boutons de chaque type pour chaque paire de fentes, permettant de travailler indépendamment. Veuillez utiliser les instructions fournies afin d'utiliser indépendamment chaque paire de fentes selon vos goûts. Par exemple, vous pouvez griller du pain dans une paire pendant que vous grillez des bagels dans l'autre.

Remarque

Avant de l'utiliser pour la première fois, retirez les autocollants publicitaires ou le matériel d'emballage fixé au grille-pain.

1. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise 110 volts puis mettez le grille-pain intelligent en marche. Le bouton « TOAST/CANCEL » s'illuminera en blanc pendant une période allant jusqu'à 30 secondes. Les témoins DEL de l'indicateur de progression du grillage s'illumineront un par un, de gauche à droite, puis s'éteindront un par un jusqu'à ce que le degré de grillage (indiqué par la commande de grillage) soit atteint.
2. Placez une tranche de pain, une moitié de bagel ou une moitié de muffin anglais seulement dans chacune des fentes du grille-pain. Assurez-vous qu'elles ne soient pas trop larges ou trop épaisses pour pouvoir être insérées dans les fentes.
3. Choisissez le réglage du degré de grillage voulu en utilisant la commande électronique du degré de grillage situé à l'avant du grille-pain. Les degrés de grillage vont de « 1 » (plus pâle) à « 5 » (plus foncé). Les témoins DEL de l'indicateur de progression de grillage s'illuminent selon le degré sélectionné.
4. Pour commencer un cycle de grillage, appuyez sur le bouton « TOAST/CANCEL » qui s'illuminera en rouge. Le pain s'abaissera automatiquement dans les fentes. Pendant le début du cycle, le témoin DEL de progression du grillage au-dessus du réglage sélectionné clignotera et commencera un compte à rebours, indiquant le temps restant pendant le cycle de grillage.

Lorsque vous utilisez le grille-pain pour la première fois, nous vous recommandons d'utiliser le réglage maximum sans pain. Le grille-pain peut générer une légère fumée ou une odeur distincte. Ceci est normal et n'affectera en rien la performance du grille-pain et se dissipera avec l'utilisation.

Remarque

Lorsque vous utiliser le grille-pain pour la deuxième fois, avec du pain cette fois-ci, nous vous recommandons d'utiliser le réglage « 3 ». Différents types de pain et les préférences personnelles pourront exiger un réglage différent. Par exemple, des rôties de pain aux raisins et de pain blanc à texture légère peuvent nécessiter un réglage plus faible alors qu'un pain de seigle plus lourd peut nécessiter un réglage plus foncé.

Remarque

Utiliser votre Grille-pain intelligent en métal moulé Breville suite

Le grille-pain passe en mode de veille après 30 secondes si aucun bouton n'est enfoncé ou si la commande de degré de grillage n'est pas utilisée. Le bouton « TOAST/CANCEL » s'illuminera et le témoin DEL de progression du grillage s'éteindra. Le grille-pain s'activera à nouveau et le bouton « TOAST/CANCEL » ainsi que les témoins DEL s'illumineront à nouveau lorsque:

- a) vous appuiez sur un bouton du grille-pain;
- b) la commande de degré de grillage est activée;
- c) l'alimentation est coupée puis rétablie.

Remarque

Le grille-pain intelligent en métal moulé Breville est muni d'une fonction « LIFT & LOOK^{MC} » automatique. Ce bouton soulève automatiquement le chariot à pain sans annuler ou recommencer le cycle. Vous pouvez ainsi surveiller la progression du grillage pendant le cycle et, au besoin, annuler le cycle lorsque le degré de grillage voulu est atteint.

Remarque

- Le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'illuminera en blanc. Vous pouvez utiliser cette fonction à tout moment pour surveiller la progression du grillage. Si vous l'utilisez, le témoin DEL de progression du grillage cessera de clignoter, indiquant que le cycle de grillage a temporairement été interrompu, sans annuler ou recommencer le cycle de grillage. Le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » clignotera. Une fois le cycle



SI UNE TRANCHE, UN BAGEL OU UN MUFFIN SE RETROUVE COINCÉ DANS UNE FENTE, TOUS LES BOUTONS ET TOUS LES TÉMOINS DEL DE L'INDICATEUR DE PROGRESSION DU GRILLAGE CLIGNOTERONT. ÉTEIGNEZ LE GRILLE-PAIN INTELLIGENT EN DÉBRANCHANT LA FICHE ET LAISSEZ-LE REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE RETIRER DOUCEMENT LA TRANCHE. FAITES ATTENTION DE NE PAS ENDOMMAGER LES ÉLÉMENTS.

« LIFT & LOOK^{MC} » terminé, le cycle de grillage recommencera, comme cela est indiqué par le témoin DEL de progression du grillage qui clignotera.

Le cycle de grillage peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton « TOAST/CANCEL ». Ce bouton annule le cycle et soulève le chariot jusqu'à la position élevée.

Remarque

6. Lorsque le cycle de grillage est presque terminé, le bouton « TOAST/CANCEL » commencera à clignoter.
7. 10 secondes avant la fin du cycle, le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'éteindra et les rôties ressortiront automatiquement des fentes.
8. Le timbre sonore de fin de grillage s'activera et le bouton « TOAST/CANCEL » s'illuminera en blanc pendant une période allant jusqu'à 30 secondes, indiquant que le grille-pain est prêt pour le prochain cycle de grillage. Les témoins DEL de progression du grillage s'illumineront à nouveau selon le réglage sélectionné.

Le Grille-pain intelligent en métal moulé Breville est muni d'un bouton « A BIT MORE^{MC} » qu'on peut utiliser avant ou après le cycle de grillage. Cette fonction abaisse automatiquement le chariot à pain afin de griller vos rôties « un peu plus », jusqu'à obtenir le degré de grillage voulu.

Remarque

Le grille-pain intelligent à 4 tranches de Breville possède des contrôles de grillages indépendants. 2 boutons de chaque type pour chaque paire de fentes, permettant de travailler indépendamment. Veuillez utiliser les instructions fournies afin d'utiliser indépendamment chaque paire de fentes selon vos goûts. Par exemple, vous pouvez griller du pain dans une paire pendant que vous grillez des bagels dans l'autre.

Remarque

Fonction « TOAST/CANCEL »

- Ce bouton s'illuminera en blanc pendant une période allant jusqu'à 30 secondes lorsqu'on allume l'appareil. Si aucun bouton n'est enfoncé et si la commande de degré de grillage n'est pas activée après 30 secondes, le grille-pain passera en mode de veille et tous les boutons et tous les témoins s'éteindront.
- Appuyez sur ce bouton une fois pour abaisser le chariot à pain et commencer le cycle de grillage. Le bouton s'illuminera en rouge.
- Appuyez sur ce bouton une fois pendant le cycle pour annuler le cycle de grillage ou toute autre fonction activée. L'éclairage du bouton passera du rouge au blanc et restera allumé pendant une période allant jusqu'à 30 secondes.

Fonction « A BIT MORE^{MC} »

Cette fonction peut être choisie avant ou après le cycle de grillage. Elle abaisse automatiquement le chariot à pain pour faire griller vos rôties « un peu plus » jusqu'à ce que vous obteniez le degré de grillage voulu. Si vous activez cette fonction :

1. Le bouton « A BIT MORE^{MC} » s'illuminera en blanc. Le chariot à pain s'abaissera automatiquement et la période de grillage supplémentaire commencera. Le troisième

témoin DEL de progression du grillage clignotera et commencera le compte à rebours de la période de grillage supplémentaire.

2. Le bouton « TOAST/CANCEL » s'illuminera en rouge.
3. Le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'illuminera en blanc, ce qui vous permettra de vérifier le progrès du grillage et, au besoin, d'y mettre fin en appuyant sur le bouton « TOAST/CANCEL » lorsque vous aurez obtenu le degré de grillage voulu.
4. Lorsque la période de grillage supplémentaire est presque terminée, le bouton « TOAST/CANCEL » clignotera.
5. 10 secondes avant la fin du cycle, le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'éteindra et les rôties ressortiront automatiquement des fentes.
6. Le timbre sonore de fin de grillage s'activera et le bouton « TOAST/CANCEL » s'illuminera en blanc pendant une période allant jusqu'à 30 secondes, indiquant que le grille-pain est prêt pour le prochain cycle de grillage. Les témoins DEL de progression du grillage s'illumineront à nouveau selon le réglage sélectionné.

Fonction « BAGEL »

Cette fonction augmente le niveau de chaleur au centre des éléments pour bien griller le milieu de votre bagel tranché sans en brûler l'extérieur.

Pour griller des bagels :

1. Placez le bagel tranché dans les fentes en gardant l'intérieur du bagel face au milieu du grille-pain.
2. Sélectionnez le degré de grillage voulu.
3. Appuyez sur le bouton « BAGEL » qui s'illuminera en blanc. Les éléments s'ajusteront automatiquement. La période de grillage augmentera aussi automatiquement, sans activer un plus grand nombre de témoins DEL de l'indicateur de progression du grillage. Cette fonction ne fait que prolonger la période pendant laquelle les témoins DEL clignotent.

Utiliser votre Grille-pain intelligent en métal moulé Breville suite

4. Appuyez sur le bouton « TOAST/CANCEL » qui s'illuminera en rouge. Le bagel descendra automatiquement dans les fentes.
5. Le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'illuminera en blanc, ce qui vous permettra de vérifier le progrès du grillage et, au besoin, d'y mettre fin en appuyant sur le bouton « TOAST/CANCEL » lorsque vous aurez obtenu le degré de grillage voulu.
6. Lorsque le cycle de grillage est presque terminé, le bouton « TOAST/CANCEL » commencera à clignoter.
7. 10 secondes avant la fin du cycle, le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'éteindra et les rôties ressortiront automatiquement des fentes.
8. Le timbre sonore de fin de grillage s'activera et le bouton « TOAST/CANCEL » s'illuminera en blanc pendant une période allant jusqu'à 30 secondes, indiquant que le grille-pain est prêt pour le prochain cycle de grillage. Les témoins DEL de progression du grillage s'illumineront à nouveau selon le réglage sélectionné.

L'intérieur du bagel doit toujours faire face au milieu du grille-pain. Le grille-pain reviendra au réglage pour le grillage de pain après chaque cycle de grillage, à moins que le réglage ne soit sélectionné à nouveau.

Remarque

Fonction « DEFROST »

Cette fonction prolonge la période de grillage pour des tranches de pain congelé.

Pour griller du pain congelé :

1. Placez le pain dans les fentes.
2. Sélectionnez le degré de grillage voulu.
3. Appuyez sur le bouton « DEFROST » qui s'illuminera en blanc. La période de grillage augmentera aussi automatiquement, sans activer un plus grand nombre de témoins DEL de

l'indicateur de progression du grillage. Cette fonction ne fait que prolonger la période pendant laquelle les témoins DEL clignotent.

Si vous désirez griller un bagel congelé, suivez les étapes 1-3 plus haut, et appuyez ensuite sur le bouton « BAGEL » qui s'illuminera en blanc. La période de grillage sera prolongée automatiquement en ajoutant le temps nécessaire à la décongélation et au grillage du bagel.

Remarque

4. Appuyez sur le bouton « TOAST/CANCEL » qui s'illuminera en rouge. Le chariot contenant les tranches s'abaissera automatiquement dans les fentes.
5. Le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'illuminera en blanc, ce qui vous permettra de vérifier le progrès du grillage et, au besoin, d'y mettre fin en appuyant sur le bouton « TOAST/CANCEL » lorsque vous aurez obtenu le degré de grillage voulu.
6. Lorsque la période de grillage supplémentaire sera presque terminée, le bouton « TOAST/CANCEL » clignotera.
7. 10 secondes avant la fin du cycle, le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'éteindra et les rôties ressortiront automatiquement des fentes.
8. Le timbre sonore de fin de grillage s'activera et le bouton « TOAST/CANCEL » s'illuminera en blanc pendant une période allant jusqu'à 30 secondes, indiquant que le grille-pain est prêt pour le prochain cycle de grillage. Les témoins DEL de progression du grillage s'illumineront à nouveau selon le réglage sélectionné.

Le grille-pain revient automatiquement au réglage de grillage de pain après chaque cycle, à moins qu'on appuie à nouveau sur le bouton « DEFROST ».

Remarque

Fonction automatique « LIFT & LOOK^{MC} »

Cette fonction brevetée soulève automatiquement le chariot à pain sans annuler ou recommencer le cycle de grillage. Vous pouvez surveiller la progression du grillage pendant le cycle de grillage et, au besoin, y mettre fin en appuyant sur le bouton « TOAST/CANCEL » lorsque vous aurez obtenu le degré de grillage voulu.

Pour utiliser cette fonction:

1. Le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'illuminera en blanc pendant le cycle de grillage. Vous pouvez utiliser cette fonction à tout moment au cours de cette période pour surveiller la progression du grillage. Si vous l'utilisez, le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » clignotera. Le témoin DEL de progression du grillage cessera de clignoter, indiquant que le cycle de grillage a temporairement été interrompu, sans annuler ou recommencer le cycle de grillage. Lorsque le cycle « LIFT & LOOK^{MC} » est terminé, le cycle de grillage recommence, comme l'indique le témoin DEL de progression du grillage clignotant.
2. Lorsque le cycle de grillage est presque terminé, le bouton « TOAST/CANCEL » commencera à clignoter.

3. 10 secondes avant la fin du cycle, le bouton « LIFT & LOOK^{MC} » s'éteindra et les rôties ressortiront automatiquement des fentes.
4. Le timbre sonore de fin de grillage s'activera et le bouton « TOAST/CANCEL » s'illuminera en blanc pendant une période allant jusqu'à 30 secondes, indiquant que le grille-pain est prêt pour le prochain cycle de grillage.

Entretien et nettoyage

Tout entretien ou réparation autre que le nettoyage devrait être fait par un représentant d'un Centre de Service Autorisé. Veuillez appeler le Service à la Clientèle de Breville au 1-866-BREVILLE.

1. Coupez l'alimentation du grille-pain intelligent en débranchant la fiche de la prise de courant. Laissez refroidir le grille-pain complètement avant de le ranger. Suivez les directives pour le nettoyage et rangez le grille-pain intelligent en position droite sur une surface plate de votre dessus de table ou dans une armoire facile d'accès. Ne placez rien par-dessus le grille-pain.
2. Pour nettoyer les miettes à l'intérieur du grille-pain, retirez le plateau à miettes du devant du grille-pain intelligent en tirant vers l'extérieur. Videz et replacez le plateau à miettes avant d'utiliser le grille-pain à nouveau. Replacez le plateau à miettes en appuyant vers l'intérieur du grille-pain doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

N'utilisez jamais le grille-pain sans son plateau à miettes amovible. Ne laissez pas les miettes s'accumuler sur le plateau à miettes. Un manque d'entretien régulier du plateau à miettes peut créer un risque d'incendie.

Remarque

3. Pour nettoyer toute trace de miettes restantes, mettez le grille-pain à l'envers au-dessus de l'évier et agitez-le pour faire tomber les miettes.
4. Essuyez l'extérieur du grille-pain avec un linge humide et polissez avec un linge doux et sec.

Rangement

Coupez l'alimentation du grille-pain intelligent en débranchant la fiche de la prise de courant. Laissez refroidir le grille-pain complètement avant de le ranger. Suivez les directives pour le nettoyage et rangez le grille-pain intelligent en position droite sur une surface plate de votre dessus de table ou dans une armoire facile d'accès. Ne placez rien par-dessus le grille-pain.

Garantie

Garantie limitée d'un an

Breville^{MD}* garantit ce produit Breville^{MD} contre tout défaut de matériau ou de main-d'oeuvre pour une période d'un an de la date originale d'achat. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation intempestive ou négligente, une utilisation commerciale ou toute autre utilisation non décrite dans le mode d'emploi. La garantie ne couvre pas les pièces en verre, les récipients en verre, le panier-filtre, les couteaux ni les agitateurs. HWI Breville^{MD} décline expressément toute responsabilité pour tout dommage indirect et accessoire causé par l'utilisation de l'appareil. Ce type d'exclusion ou de limitation de responsabilité relative aux dommages indirects ou accessoires n'est pas reconnu dans certains états ou provinces. Ainsi, l'avis de non-responsabilité précité peut ne pas être valide dans votre cas.

TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À L'USAGE RELATIVE AU PRÉSENT PRODUIT EST ÉGALEMENT LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE D'UN AN. Un avis de non-responsabilité de la garantie implicite des biens de consommation n'est pas reconnu dans certains états ou provinces. Ainsi, l'avis de non-responsabilité précité peut ne pas être valide dans votre cas.

Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

En cas de défectuosité du produit pendant la période de garantie, ne retournez pas le produit au magasin. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Numéro de téléphone sans frais :
1-866-BREVILLE (1-866-273-8455)

Courriels :
AskUs@BrevilleUSA.com
AskUs@Breville.ca (au Canada)

UNE PREUVE D'ACHAT EST EXIGIBLE POUR TOUT RETOUR DE MARCHANDISE

*Les produits HWI Breville^{MD} sont distribués au Canada par Anglo Canadian Housewares, L.P. et aux É.-U. par Metro/Thebe Inc.